



PILĂ ELECTRICĂ CU ASPIRARE INTEGRATĂ imatrend®

**PENTRU TĂLPI ȘI CĂLCÂIE
- DISPLAY LED, 3 ROLE
INTERSCHIMBABILE, 2200 RPM, USB,
IMPERMEABILĂ IPX7 -**

Exfoliere eficientă | Curățare rapidă | Eliminare
bătăături și calusuri | Aspirare reziduri












**Kit pedichiură
12 în 1 inclus**

MANUAL DE UTILIZARE



CUPRINS

imatrend[®]

 1. Măsurile de siguranță	3
 2. Specificațiile produsului	5
 3. Componenta produsului	6
4. Lista de accesorii	
5. Conținutul pachetului	
6. Funcțiile produsului	
 7. Încărcarea dispozitivului	7
 8. Mod de utilizare	
9. Schimbarea rolelor abrazive	
 10. Curățarea și întreținerea	10
 11. Depanare	
12. Eliminarea și reciclarea produsului	
 13. Contact	12
14. Certificat de Garanție	
	13



Vă mulțumim pentru alegerea pilei electrice IMA Trend®!

Acest dispozitiv este conceput pentru îndepărtarea eficientă și igienică a pielii îngroșate, a bătăturilor și a pielii moarte de pe tălpi și călcâie, oferind rezultate rapide chiar la dumneavoastră acasă.

1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Manual de operare în condiții de siguranță

- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea produsului și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă produsul este transmis unei alte persoane, oferiți împreună cu acesta și prezentul manual de utilizare.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate provoca accidentări, deteriorarea produsului sau alte daune.
- Respectați toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță prezentate mai jos.
- Compania noastră nu își va asuma nicio răspundere legală pentru pierderile cauzate de neutilizarea produsului în conformitate cu instrucțiunile.
- Depozitați produsul în siguranță și țineți-l departe de copii sau de persoanele care nu pot evalua riscurile de mediu.
- Nu depozitați produsul în locuri înalte pentru a evita riscul de cădere accidentală.

Avertismente importante:

- Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării pe tălpi și călcâie. Nu utilizați aparatul pe alte zone ale corpului.
- Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din prezentul manual.
- Din motive de igienă, rolele abrazive sunt recomandate pentru utilizare individuală și nu trebuie împărțite cu alte persoane.
- Nu utilizați dispozitivul dacă suferiți de diabet sau de afecțiuni asociate circulației sanguine deficitare, fără recomandarea medicului.
- În cazul unor afecțiuni dermatologice sau medicale, consultați medicul înainte de utilizare.
- Nu mențineți aparatul pe aceeași zonă a pielii mai mult de 2-3 secunde consecutiv.

- Nu utilizați pe piele iritată, inflamată, infectată, cu bășici sau înroșită.
- Nu utilizați pe răni deschise, plăgi sau negi.
- Întrerupeți imediat utilizarea dacă apar dureri, disconfort sau iritații.
- Utilizarea excesivă poate provoca sensibilizarea sau iritarea pielii.
- Solicitați asistență medicală dacă apar sângerări sau iritații severe.
- Produs destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu porniți aparatul fără rola abrazivă montată corespunzător.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență, decât sub supravegherea unei persoane responsabile.
- Nu lăsați dispozitivul în lumina directă a soarelui. Depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros, la temperaturi între 5°C și 35°C.
- Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului și evitați lovirea sau scăparea acestuia.
- Nu utilizați produsul în exterior.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu utiliza sau a se juca cu aparatul.
- Păstrați dispozitivul departe de copii.
- În timpul utilizării, țineți aparatul la distanță de păr, gene, sprâncene, haine, cabluri sau alte obiecte care se pot prinde în rolă.
- Nu aplicați presiune excesivă și nu frecați continuu aceeași zonă.
- Montați capacul de protecție atunci când produsul nu este utilizat.
- Nu încercați să dezasamblați sau să modificați aparatul.





2. SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Parametru	Detalii Tehnice
Nume Produs	Pilă Electrică IMA Trend® cu Aspirare Integrată MT-510
Tip Produs	Pilă electrică pentru tălpi și călcâie
Utilizare	Îndepărtarea pielii îngroșate, a bătăturilor și a calusurilor, Pedichiură igienică
Viteză de rotație	până la 2200 RPM
Putere	6 W
Niveluri de Intensitate	2 trepte
Funcții Integrate	Sistem de aspirare, Display digital LED, Iluminare LED
Alimentare	Acumulator reîncărcabil
Capacitate baterie	1200 mAh
Încărcare	USB
Timp de Încărcare	aproximativ 2.5 ore
Autonomie	până la 60 minute
Rezistență la Apă	IPX7
Role abrazive Interschimbabile incluse	3 (grosieră, medie, fină)
Dimensiune	160 x 50 x 50 mm (+ cablu 1m)
Greutate	0.3 kg
Utilizare Recomandată	uz casnic



3. COMPONENTA PRODUSULUI

PEDICHIURĂ INTELIGENTĂ

Respiră ușor
Aspirație de mare putere reduce praful de calus

Rezultate mai rapide
Suprafață mai mare a rolei pentru mai mult contact cu pielea

Mâner confortabil
Design ergonomic, ușor și ușor pentru încheietura mâinii

Exfoliere profundă
Motor de 2 ori mai puternic

Funcționează puternic până la 2 ore
Următoarea generație

Încărcare Rapidă
2 ore

Încărcare Inteligentă
Se aprinde becul verde când este gata

Ușor și Eficient
Rola convexă-curbată curăță locuri greu accesibile

Puternic & Sigur
Rola adaptabilă la presiune funcționează fără întrerupere și se oprește doar pentru a proteja pielea

Protecție Pentru Copii
Fără pornire accidentală

Utilizare Umedă și Uscată
Rezistent la apă

2 Viteze

Ecran LCD Pentru Viteze
Indicarea puterii

Utilizare Globală
Voltaj dublu 110-240V

Motor 6W VS 3W pentru alte branduri

Aspiră reziduri piele

KIT PEDICHIURĂ 12 ÎN 1 INCLUS

Perie de curățat

Pilă de unghii

Răzuitor pentru picioare

Pilă pentru calusuri

Pilă cu două fețe
Parte netedă

Răzor pentru picioare

Lamă calusuri

Perie unghii

Ustensilă pentru cuticule

Cadou - pachet de 10
Trusă de pedichiură profesională

4. LISTA DE ACCESORII

1. Capac de protecție
2. Rolă abrazivă
3. Buton pornire/oprire și control viteză
4. Display digital LED
5. Port încărcare USB
6. Compartiment colectare reziduuri
7. Perie de curățare
8. Cablu de încărcare USB



5. CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 × Pilă electrică IMA Trend® MT-510
- 3 × Role abrazive interschimbabile
- 1 × Capac de protecție
- 1 × Perie de curățare
- 1 × Cablu USB pentru încărcare
- 1 × Manual de utilizare



6. FUNCȚIILE PRODUSULUI

3 ROLE ABRAZIVE INTERSCHIMBABILE

Dispozitivul este prevăzut cu 3 role abrazive dedicate diferitelor tipuri de exfoliere:

- Rolă fină – pentru întreținere și netezire delicată
- Rolă medie – pentru utilizare regulată și exfoliere normală
- Rolă grosieră – pentru îndepărtarea pielii foarte îngroșate, a bătăturilor și a calusurilor persistente



2 TREPTE DE VITEZĂ

Pila electrică dispune de două viteze de funcționare:

- **Treapta 1 (One)**
pentru exfoliere delicată și zone sensibile
- **Treapta 2 (Two)**
pentru exfoliere intensivă și rezultate rapide

DISPLAY DIGITAL LED

Afișează nivelul bateriei și treapta de viteză selectată.



ILUMINARE LED INTEGRATĂ

Oferă vizibilitate mai bună în timpul utilizării și ajută la observarea zonelor care necesită exfoliere.

SISTEM DE ASPIRARE INTEGRAT

Colectează automat reziduurile rezultate în timpul utilizării pentru o experiență mai curată și mai igienică.



7. ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de prima utilizare, se recomandă încărcarea completă a dispozitivului.

- Timp de încărcare: aproximativ 2.5 ore
- Autonomie de funcționare: până la aproximativ 60 de minute, în funcție de modul de utilizare
- Alimentare: încărcare USB

Instrucțiuni de încărcare

- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de încărcare.
- Introduceți cablul USB în portul de încărcare al aparatului.
- Conectați cablul USB la o sursă de alimentare compatibilă.
- În timpul încărcării, indicatorul digital LED va afișa nivelul bateriei.
- După încărcarea completă, display-ul va indica 100%.

Recomandări importante

- Încărcați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.
- Nu încărcați aparatul mai mult de 12 ore consecutiv.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Nu introduceți sau scoateți cablul USB cu mâinile ude.
- Păstrați portul de încărcare uscat și curat.





8. MOD DE UTILIZARE

1. Curățați și uscați bine pielea picioarelor înainte de utilizare.
2. Asigurați-vă că rola abrazivă este montată corect înainte de pornirea aparatului.
3. Apăsăți și mențineți apăsat butonul pornire/oprire timp de aproximativ 3 secunde pentru pornirea dispozitivului.
4. Selectați treapta de viteză dorită:
 - **Treapta 1 – exfoliere delicată**
 - **Treapta 2 – exfoliere intensivă**
5. Așezați ușor rola abrazivă pe zona dorită și deplasați lent aparatul pe suprafața pielii.
6. Nu mențineți dispozitivul în aceeași zonă mai mult de 2–3 secunde consecutiv.
7. Nu aplicați presiune excesivă. Aparatul este conceput să funcționeze eficient fără apăsare puternică.
8. Repetați procedura până la obținerea rezultatului dorit.
9. După utilizare, opriți dispozitivul prin apăsarea și menținerea butonului pornire/oprire timp de aproximativ 3 secunde.
10. Curățați pielea și îndepărtați reziduurile rezultate în timpul utilizării.
11. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare și întreținere”.
12. După curățare, montați capacul de protecție pentru protejarea rolei abrazive.

9. SCHIMBAREA ROLELOR ABRAZIVE

Rolele abrazive pot fi înlocuite în funcție de gradul de uzură.

Îndepărtarea rolei abrazive

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Apăsăți butoanele laterale de eliberare ale rolei abrazive.
3. Ridicați ușor rola pentru a o îndepărta din aparat.

Montarea rolei abrazive

1. Introduceți noua rolă abrazivă în locașul dedicat.
2. Apăsăți ușor până când rola se fixează corect și se aude un „clic”.
3. Verificați dacă rola este montată ferm înainte de utilizare.

Recomandări

- Nu utilizați dispozitivul fără rolă abrazivă montată corespunzător.
- Înlocuiți rolele atunci când eficiența exfolierii scade.
- Din motive de igienă, rolele abrazive sunt recomandate pentru utilizare individuală.

10. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Instrucțiuni de curățare

1. Opriți dispozitivul înainte de curățare.
2. Îndepărtați capacul de protecție și rola abrazivă.
3. Goliți compartimentul de colectare a reziduurilor.
4. Curățați reziduurile și particulele de piele folosind peria de curățare inclusă.
5. Componentele detașabile pot fi clătite sub jet de apă.
6. Ștergeți și uscați complet toate componentele înainte de reasamblare.

Recomandări importante

- Nu curățați dispozitivul în timp ce este pornit sau conectat la încărcare.
- Nu utilizați apă mai fierbinte de 60°C.
- Nu utilizați alcool, benzină, diluanți sau alte substanțe chimice agresive pentru curățare.
- Nu introduceți complet dispozitivul în apă în timpul încărcării.
- Păstrați portul USB uscat și curat.

Protecție IPX7

Dispozitivul beneficiază de protecție IPX7 și poate fi curățat sub jet de apă pentru o întreținere rapidă și eficientă.





11. DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu pornește	Bateria este complet descărcată.	Încărcați aparatul complet.
Aparatul funcționează slab	Nivel redus al bateriei	Reîncărcați dispozitivul
Rola abrazivă nu se rotește	Rola nu este montată corect	Reinstalați corect rola abrazivă
Aparatul se oprește în timpul utilizării	Presiune excesivă aplicată pe piele	Reduceți presiunea aplicată
Sistemul de aspirare funcționează slab	Compartimentul de reziduuri este plin	Curățați compartimentul și filtrul
Dispozitivul nu se încarcă	Cablu USB conectat incorect	Verificați conexiunea cablului USB
Vibrații sau zgomote neobișnuite	Rola abrazivă este uzată sau montată incorect	Verificați și înlocuiți rola dacă este necesar

12. ELIMINAREA ȘI RECICLAREA PRODUSULUI

Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere.

Simbolul aplicat pe produs indică faptul că aparatul trebuie predat unui centru specializat de colectare pentru echipamente electrice și electronice, conform reglementărilor aplicabile.

Eliminarea corectă a produsului contribuie la protejarea mediului și la prevenirea efectelor negative asupra sănătății umane.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea, vă recomandăm să contactați autoritățile locale sau centrele autorizate de colectare a deșeurilor electrice și electronice.



CONTACT

Dacă întâmpinați probleme sau aveți sugestii, vă rugăm să ne contactați direct telefonic la numărul dedicat informațiilor pentru clienți.



+4 0755. 622 .628
(WhatsApp, Viber)



Instagram:
@imatrend.ro



office@imatrend.ro



Luni - Vineri:
09:00 - 18:00



https://imatrend.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

GARANȚIE COMERCIALĂ PERSOANE JURIDICE: 12 LUNI
GARANȚIE DE CONFORMITATE PERSOANE FIZICE: 24 LUNI

Fabricarea, asamblarea și performanța produsului au fost testate și verificate conform standardelor de calitate înainte de livrare.

Nume

Adresa

.....

Produs: **Pilă Electrică pentru Tălpi și Călcâie IMA Trend® cu Aspirare Integrată**

Data achiziționării

Telefon

! *Garanția nu se aplică în următoarele situații: reparații sau modificări neautorizate, utilizare necorespunzătoare, neglijență, abuz, șocuri mecanice, pătrunderea lichidelor, utilizarea de accesorii neoriginale sau incompatibile, deteriorarea, modificarea sau îndepărtarea etichetelor produsului (inclusiv a celor de autenticitate), depășirea perioadei de garanție, lipsa unui document valid care atestă achiziția, daune cauzate de factori externi, forță majoră sau dezastre naturale, precum și uzura normală a produsului.*



ELECTRIC CALLUS REMOVER WITH INTEGRATED SUCTION FOR FEET & HEELS

imatrend®

**LED DISPLAY, 3 INTERCHANGEABLE ROLLERS,
2200 RPM, USB, IPX7 WATERPROOF**

Efficient Exfoliation | Easy Cleaning | Callus
Removal | Residue Suction












**12-in-1 Pedicure
Kit Included**





TABLE OF CONTENTS

 1. Safety Precautions	16
 2. Product Specifications	18
 3. Product Components	19
4. List of accessories	
5. Package Contents	
6. Product Features	
	20
7. Charging the Device	
	22
8. Instructions for Use	
9. Replacing the Abrasive Rollers	
	23
10. Cleaning & Product maintenance	
	24
11. Troubleshooting	
12. Disposal & Recycling	
	25
13. Contact	
14. Warranty Certificate	
	26



1. SAFETY PRECAUTIONS

Safety Operation Manual

- Please read this manual carefully before using the product. Keep this manual in a safe place. If you transfer the product to a third party, ensure this manual is included with the device.
- Any operation that does not comply with the instructions in this manual may lead to serious personal injury, property damage, or damage to the product itself.
- Our company shall not assume any legal liability for losses caused by failure to operate the product in accordance with the provided instructions.
- Please pay close attention to the personal safety instructions to avoid accidents or potential damage to the device.
- Exercise caution while using the product to avoid potential hazards.
- Store the product safely and keep it out of reach of children or persons unable to assess environmental risks.
- Do not store the product in high places to avoid the risk of accidental falling.

Important Warnings

- This device is intended exclusively for use on feet and heels. Do not use the device on other areas of the body.
- Use the product only as described in this user manual.
- For hygiene reasons, abrasive rollers are intended for individual use only and should not be shared with other persons.
- Do not use the device if you suffer from diabetes or poor blood circulation unless advised by a physician.
- If you have skin conditions or other medical concerns, consult your doctor before use.
- Do not use the device on the same area of skin for more than 2-3 seconds at a time.



- Do not use on irritated, inflamed, infected, blistered, or reddened skin.
- Do not use on open wounds, cuts, or warts.
- Stop using the device immediately if pain, discomfort, or irritation occurs.
- Excessive use may cause skin sensitivity or irritation.
- Seek medical advice if severe irritation or bleeding occurs.
- This product is intended for household use only.
- Do not operate the device without the abrasive roller properly installed.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised by a responsible person.
- Do not expose the device to direct sunlight. Store the product in a cool, dry place at temperatures between 5°C and 35°C.
- Do not insert objects into any openings of the device and avoid dropping or striking the product.
- Do not use the product outdoors.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- Keep the device out of reach of children.
- During use, keep the device away from hair, eyelashes, eyebrows, clothing, cables, or any objects that may become caught in the roller.
- Do not apply excessive pressure or continuously treat the same area for extended periods.
- Attach the protective cover when the device is not in use.
- Do not attempt to disassemble or modify the device.





2. PRODUCT SPECIFICATIONS

Parameter	Technical Details
Product Name	IMA Trend® Electric Callus Remover with Integrated Suction MT-510
Product Type	Electric foot file for feet and heels
Intended Use	Removal of hard skin, calluses, and dead skin • Hygienic pedicure care
Rotation Speed	Up to 2200 RPM
Power	6 W
Speed Levels	2 speed levels
Integrated Features	Suction system, LED digital display, LED light
Power Supply	Rechargeable battery
Battery Capacity	1200 mAh
Charging	USB
Charging Time	Approximately 2.5 hours
Battery Life	Up to 60 minutes
Water Resistance	IPX7 Waterproof
Interchangeable Abrasive Rollers Included	3 (coarse, medium, fine)
Dimensions	160 x 50 x 50 mm (+ 1 m cable)
Weight	0.3 kg
Recommended Use	Household use only



3. PRODUCT COMPONENTS

SMART PEDICURE

Easy Breathing
High-power suction reduces callus dust

Easy & Efficient
Convex curved roller reaches hard-to-access areas

Faster Results
Larger roller surface for increased skin contact

Powerful & Safe
Pressure-adaptive roller operates smoothly and stops automatically to protect the skin

Comfortable Grip
Ergonomic design for comfortable handling

Child Safety Protection
Prevents accidental start-up

Deep Exfoliation
2x more powerful motor

Wet & Dry Use
Water-resistant design

Powerful Performance
Up to 2 hours of operation

2 Speed Levels
ONE TWO

LCD Speed Display
Displays power and speed levels

Fast Charging
2 hours

Worldwide Use
Dual voltage 110-240V

Smart Charging
Green indicator lights up when fully charged

6W Motor vs 3W Motors from Other Brands

Automatically Captures Skin Residue

12-IN-1 PEDICURE KIT INCLUDED

GIFT SET – 10 PIECE SET Professional Pedicure Kit

- Cleaning Brush**
For easy cleaning
- Nail File**
For nails
- Callus Shaver**
For callus removal
- Callus File**
For calluses
- Double-Sided Foot File**
For smooth feet
- Callus Razor**
For callus removal
- Callus Blade**
For calluses
- Nail Brush**
For nails
- Cuticle Pusher**
For cuticles

4. ACCESSORIES LIST

1. Protective Cover
2. Abrasive Roller
3. Power Button & Speed Control
4. LED Digital Display
5. USB Charging Port
6. Residue Collection Compartment
7. Cleaning Brush
8. USB Charging Cable



5. PACKAGE CONTENTS

- 1 × IMA Trend® MT-510 Electric Callus Remover with Integrated Suction for Feet & Heels
- 3 × Interchangeable Abrasive Rollers
- 1 × Protective Cover
- 1 × Cleaning Brush
- 1 × USB Charging Cable
- 1 × User Manual



6. PRODUCT FEATURES

3 INTERCHANGEABLE ABRASIVE ROLLERS

The device is equipped with 3 abrasive rollers designed for different exfoliation needs:

- Fine Roller – for gentle smoothing and maintenance
- Medium Roller – for regular use and normal exfoliation
- Coarse Roller – for removing heavily hardened skin, stubborn calluses, and rough areas



2 SPEED LEVELS

The electric foot file features two operating speed levels:

- **Speed Level 1 (ONE)**
For gentle exfoliation and sensitive areas
- **Speed Level 2 (TWO)**
For intensive exfoliation and faster results



LED DIGITAL DISPLAY

Displays the battery level and selected speed setting.

INTEGRATED LED LIGHT

Provides enhanced visibility during use and helps identify areas that require exfoliation.

INTEGRATED SUCTION SYSTEM

Automatically collects residue generated during use for a cleaner and more hygienic experience.



7. CHARGING THE DEVICE

Before first use, it is recommended to fully charge the device.

- Charging time: approximately 2.5 hours
- Operating time: up to approximately 60 minutes, depending on usage
- Power supply: USB charging

Charging Instructions

- Make sure the device is switched off before charging.
- Insert the USB cable into the charging port of the device.
- Connect the USB cable to a compatible power source.
- During charging, the LED digital display will indicate the battery level.
- Once fully charged, the display will show 100%.

Important Recommendations

- Charge the device at temperatures between 5°C and 35°C.
- Do not charge the device continuously for more than 12 hours.
- Do not use the device while charging.
- Do not insert or remove the USB cable with wet hands.
- Keep the charging port clean and dry.





8. INSTRUCTIONS FOR USE

1. Clean and thoroughly dry the skin on your feet before use.
2. Make sure the abrasive roller is properly installed before switching on the device.
3. Press and hold the power button for approximately 3 seconds to turn on the device.
4. Select the desired speed level:
 - **Speed Level 1 – gentle exfoliation**
 - **Speed Level 2 – intensive exfoliation**
5. Gently place the abrasive roller on the desired area and slowly move the device across the skin surface.
6. Do not keep the device on the same area for more than 2–3 consecutive seconds.
7. Do not apply excessive pressure. The device is designed to operate efficiently without strong pressure.
8. Repeat the procedure until the desired result is achieved.
9. After use, switch off the device by pressing and holding the power button for approximately 3 seconds.
10. Clean the skin and remove any residue generated during use.
11. Clean the device according to the instructions in the “Cleaning & Maintenance” section.
12. After cleaning, attach the protective cover to protect the abrasive roller.

9. REPLACING THE ABRASIVE ROLLERS

The abrasive rollers can be replaced depending on the level of wear.

Removing the Abrasive Roller

1. Make sure the device is switched off.
2. Press the side release buttons of the abrasive roller.
3. Gently lift the roller to remove it from the device.

Installing the Abrasive Roller

1. Insert the new abrasive roller into the designated slot.
2. Press gently until the roller locks into place and a “click” sound is heard.
3. Make sure the roller is securely installed before use.

Recommendations

- Do not use the device without the abrasive roller properly installed.
- Replace the rollers when exfoliation performance decreases.
- For hygiene reasons, abrasive rollers are recommended for individual use only.

10. CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning Instructions

1. Switch off the device before cleaning.
2. Remove the protective cover and abrasive roller.
3. Empty the residue collection compartment.
4. Clean residue and skin particles using the included cleaning brush.
5. Removable components may be rinsed under running water.
6. Wipe and thoroughly dry all components before reassembly.

Important Recommendations

- Do not clean the device while it is switched on or connected to charging.
- Do not use water hotter than 60°C.
- Do not use alcohol, gasoline, thinners, or other harsh chemicals for cleaning.
- Do not fully immerse the device in water while charging.
- Keep the USB charging port clean and dry.

IPX7 Protection

The device features IPX7 waterproof protection and can be rinsed under running water for quick and efficient cleaning.





11. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The device does not turn on	The battery is completely discharged	Fully charge the device
The device operates weakly	Low battery level	Recharge the device
The abrasive roller does not rotate	The roller is not installed correctly	Reinstall the abrasive roller correctly
The device stops during use	Excessive pressure applied to the skin	Reduce the applied pressure
The suction system works poorly	The residue compartment is full	Clean the compartment and filter
The device does not charge	USB cable connected incorrectly	Check the USB cable connection
Unusual vibrations or noise	The abrasive roller is worn or installed incorrectly	Check and replace the roller if necessary

12. PRODUCT DISPOSAL & RECYCLING

This product must not be disposed of together with household waste.

The symbol displayed on the product indicates that the device must be delivered to a designated collection center for electrical and electronic equipment, in accordance with applicable regulations.

Proper disposal of this product helps protect the environment and prevents potential negative effects on human health.

For additional information regarding recycling, please contact your local authorities or authorized collection centers for electrical and electronic waste.



CONTACT

If you encounter any issues or have suggestions, please feel free to contact us directly via our customer support phone line.



+4 0755. 622 .628
(WhatsApp, Viber)



Instagram:
@imatrend.ro



office@imatrend.ro



Mon - Fri:
09:00 AM - 06:00 PM



https://imatrend.ro

WARRANTY CERTIFICATE

COMMERCIAL WARRANTY FOR BUSINESS CLIENTS: 12 MONTHS
CONFORMITY WARRANTY FOR INDIVIDUALS: 24 MONTHS

The manufacturing, assembly, and performance of this product have been tested and verified according to quality standards prior to delivery.

Name

Address

.....

Product: **IMA Trend® Electric Callus Remover with Integrated Suction for Feet & Heels**

Purchase Date

Phone

⚠ *The warranty does not apply in the following situations: unauthorized repairs or modifications, improper use, negligence, misuse, mechanical damage, liquid ingress, use of non-original or incompatible accessories, damage, alteration or removal of product labels (including authenticity labels), expiration of the warranty period, lack of a valid proof of purchase, damage caused by external factors, force majeure or natural disasters, as well as normal product wear and tear.*