

APARAT DE VIDAT ȘI SIGILAT ALIMENTE

imatrend[®] ZK-8862



MANUAL DE UTILIZARE

CUPRINS



Notă de Siguranță	3
Descrierea Produsului	4
Performanța Produsului și Parametrii	6
Specificații Tehnice	8
Precauții și Recomandări	10
Metode de Ambalare	11
Metode de Conservare	15
Întreținere și Reparații	18
Garanție și service	23

NOTĂ DE SIGURANȚĂ



- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
- Acest produs nu este potrivit pentru utilizarea de către copii sau persoane care nu cunosc modul de operare.
- În timpul utilizării, nu atingeți banda de etanșare încălzită cu mâinile pentru a evita arsurile.
- Asigurați-vă că aparatul este uscat înainte de utilizare.
- Verificați ca mâinile să fie uscate înainte de a conecta/deconecta aparatul de la sursa de curent. Când scoateți ștecherul, prindeți-l de bază, nu trageți de cablu.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când nu mai utilizați aparatul.
- Deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de a-l curăța, pentru a evita șocurile electrice.
- Nu deteriorați, răsuciți, îndoiiți excesiv, întindeți sau presați cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate cauza șocuri electrice, scurtcircuite, incendii sau alte pericole.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat,
- acesta trebuie înlocuit de personal
- calificat pentru a evita pericolele.



NOTĂ DE SIGURANȚĂ



- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personal calificat pentru a evita pericolele.
- Dacă aparatul funcționează anormal, deconectați-l imediat de la sursa de curent și contactați personalul de întreținere.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl utilizați în aer liber sau în medii umede.
- Nu utilizați funcția de vid pentru alimente sau produse care conțin cantități mari de ulei, apă sau lichide care pot pătrunde în tubul de vid, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul.
- Deconectați aparatul de la sursa de curent dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu poziționați aparatul lângă aragaz sau alte surse de foc deschis pentru a preveni incendiile.



VĂ RUGĂM ATENȚIE:

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să îndepărtați bureții de protecție laterali (albi/gri), pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului.

DESCRIERE PRODUS

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Putere: 130W
- Presiune de vidare: 80 kPa
- Dimensiune bară de lipire: 30 cm
- Panou de comandă: Tactil, ușor de utilizat
- Cutter încorporat: Pentru tăierea ușoară a rozelor

✓ **VIDARE ȘI SIGILARE AUTOMATĂ - UN PROCES RAPID ȘI EFICIENT**

✓ **PĂSTREAZĂ ALIMENTELE PROASPETE DE PÂNĂ LA 5 ORI MAI MULT**

Ideal pentru **Gătit După Vidare și sigilare**



FDA



Gătit în condiții de siguranță



Congelare în condiții de siguranță



Cuptor cu microunde în condiții de siguranță



Mașină de spălat vase în condiții de siguranță

DESCRIERE PRODUS

FUNCȚII SPECIALE DE VIDARE ȘI SIGILARE:

VIDARE UMED

(PENTRU ALIMENTE CU LICHID)

VIDARE USCATĂ

(PENTRU PRODUSE SOLIDE)

VIDARE SOFT

(PENTRU ALIMENTE DELICATE)

SIGILARE SEPARATĂ

(SIGILAREA FĂRĂ VIDARE)

VIDARE RECIPIENTE EXTERNE

(FURTUN SPECIAL PENTRU VIDAREA STICLELOR ȘI BORCANELOR)



ACCESORII INCLUSE:

- 5 pungă (20 x 30 cm)
- 1 rolă (20 cm x 300 cm)
- Furtun pentru vidare sticle
- Cablu de alimentare
- Tavă de colectare scurgeri

PERFORMANȚA PRODUSULUI ȘI PARAMETRII



1. **MODE**

MOD DE FUNCȚIONARE
SELECTAT/LUMINĂ
DE INDICATOR

2. **VAC** - VID (VACUUM)/LUMINĂ
DE INDICATOR

3. **SEALING** - BUTON DE
ETANȘARE/LUMINĂ
DE INDICATOR

4. **CONTAINER** - VID PENTRU
STICLĂ SAU CASEROLĂ/LUMINĂ
DE INDICATOR

5. **STOP** - BUTON DE
OPRIRE/LUMINĂ DE INDICATOR

6. **PULSE** - BUTON PENTRU
IMPULSURI/LUMINĂ
DE INDICATOR

PERFORMANȚA PRODUSULUI ȘI PARAMETRII

7. BANDĂ DE ETANȘARE
DIN SILICON

8. BANDĂ SUPERIOARĂ
DIN BURETE

9. CUTTER

10. SLOT PENTRU
ROLE DE PUNGI

11. RECIPIENT DETAȘABIL

12. MATERIAL ACOPERIT
CU TEFLON
(FIR DE ÎNCĂLZIRE)



DESCRIERE PRODUS

FUNCȚII SPECIALE DE VIDARE ȘI SIGILARE:

MODEL

Aparat de vidat si sigilat alimente
IMA Trend ZK-8862

PUTERE NOMINALĂ

130W

DIMENSIUNI

370 x 150 x 85 mm

LUNGIME ETANȘARE

300 mm

LĂȚIME ETANȘARE

3 mm

TENSIUNE NOMINALĂ

250V / 50Hz

GREUTATE

1.7 kg

VACUUM

80 kPa

TIMP DE VIDARE

6 - 12 secunde

COD EAN

5949519140218